



Примечание:

1. В 1-й вход УЗО-ЮПТП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок П-166Ц БУУ-02. Во 2-й вход, имеющий 2-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, осуществляется подключение блока БСМС-VT. 3-й вход усилителя имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и подача звука на выход 1 и в линию 100В (К речевым оповещателям).
2. Для подачи сигналов ГО и ЧС на несколько систем оповещения (не ниже 3-го типа (ОСО, СОУЭ)), к выходу 1 УЗО-ЮПТП подключается блок распределения сигналов БРС-ЮПТП, имеющий три выхода контактов "управление", "звук".
3. Для коммутации приборов сопряжения и систем оповещения с БРС-ЮПТП используется кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 (2x2x1,0).