



- В 1-й вход УЗО-ЮТПП, имеющий 1-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС, подключается блок акустического оповещения БАО-300(v60м). 2-й вход имеет 2-й приоритет получения сигналов. 3-й вход имеет 3-й приоритет получения сигналов ГО и ЧС. При срабатывании одного из приоритетных входов производится запуск и одновременная подача звука на выходы ЛО. Выход УЗО-ЮТПП на 0,775В предназначен для подключения, запуска и подачи сигналов ГО и ЧС от оборудования сопряжения на системы оповещения не ниже третьего типа.
- При подаче сигналов ГО и ЧС на две и более системы оповещения необходимо использовать Блок распределения сигналов БРС-ЮТПП.
- Для передачи сигналов ГО и ЧС в систему проводного радиовещания, необходимо коммутировать сигналы "ЗВУК 0,775В" и "УПРАВЛЕНИЕ" от оборудования сопряжения с системой перехвата ГО и ЧС в блоке ДТР-ЮТПП. Для коммутации сигналов звука необходимо использовать Стабилизатор звукового сигнала СЗС-ЮТПП для устойчивого входного напряжения 0,755В.